



ООО «КОТЛОМАШ» г. Электросталь (49657) 3-45-22, 3-28-95. (495) 971-12-48, 542-31-18.

**КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ**  
**к паровому котлу Е-10,0-1,4ГМ с R525 VS Unigas**  
**(плавное регулирование)**

1. Лестница с площадкой	-2шт.
2. Дымосос ДН-10 с преобразователем частоты ATV930-30кВт и тормозным резистором VW3A7733	-1шт.
3. Горелка газовая R525 VS Unigas с шнуром теплоизоляционным	-1шт.
4. Переходник под горелку	-1шт.
5. Агрегат насосный ЦНС-10-1,59 с преобразователем частоты ATV312-7,5кВт с трубопроводами системы питания и сектором измерительным	-1шт.
6. Фильтр водяной Ду40	-1шт.
7. Манометр 100-2,5 с переходником	-1шт.
8. Манометр 160-2,5	-1шт.
9. Кран трехходовой (пар,вода)	-2шт.
10. Воронка	-1шт.
11. Вентиль запорн. фл. Ду100	-1шт.
12. Вентиль запорн. фл. Ду50	-2шт.
13. Вентиль запорн. фл. Ду20	-8шт.
14. Вентиль запорн. фл. Ду15	-12шт.
15. Клапан предохранительный	-2шт.
16. Стекло в сборе	-2шт.
17. Колонка уровнемерная	-1шт.
18. Сосуд уравнильный	-1шт.
19. Охладитель проб	-2шт.
20. Вентиль запорн. фл. Ду40	-1шт.
21. Клапан обратный фл. Ду40	-1шт.
22. Термометр биметаллический	-1шт.
23. Блок автоматического управления БАУ-ТП-1	-1шт.
24. Сирена сигнальная	-1шт.
25. Датчик давления ДД-1,6	-1шт.
26. Датчик давления РА22S (или LPB)	-1шт.
27. Датчик давления DL-50E	-1шт.
28. Датчик давления DL-2E	-1шт.
29. Преобразователь давления ПД100 с гайкой	-1шт.
30. Датчик перепада давления PR-28	-1шт.
31. Манометр (0-100кПа) с гайкой	-2шт.
32. Тягонапоромер (0±300Па)	-1шт.
33. Трубка датчиков давления пара	-1шт.
34. Кронштейн ДН	-1шт.
35. Кронштейн НМП	-1шт.
36. Контакт	-1шт.
37. Комплект документации	-1шт.

## При поставке с экономайзером ЭБ-10,0

### дополнительно:

38. Экономайзер ЭБ-10,0	-1шт.
39. Сектор измерительный	-1шт.
40. Кран трехходовой (вода)	-1шт.
41. Термометр биметаллический	-1шт.
42. Манометр 100х2.5 с переходником	-1шт.
43. Привод HLF	-1шт.
44. Термопреобразователь ТСП-002 L=250	-1шт.